

**Next Point**

**Emu Nasıl Açılır?**

- Cihazınızda g¼ncel yazılım y¼kl¼ olup olmadıđını kontrol edin. Em¼lat¼r destekli ilk yazılım 16.06.2014 tarihli yazılımdır, bundan daha eski bir yazılıma sahipseniz cihaz yazılımını g¼ncelleyiniz.
- TV izler durumda kumandanızdan F1 tuşuna bastıktan sonra 000 tuşlayın.
- Ekranda “Em¼lat¼r etkin” mesajı g¼r¼lecektir. (Kapatmak isterseniz ¼stteki iřlemi tekrarlayın)



- Şifre bilgilerini görmek ve değiştirmek için Menü > Diğer > Emülatör bölümünden erişebilirsiniz.

